


Inmarsat BGAN Wideye Sabre I

GUIA DE INICIO RAPIDO




Batería - SIM Card.




1. Retire la tapa de la batería haciendo presión hacia afuera con los pulgares



2. Inserte la SIM Card provista por TESACOM con los contactos como indica la imagen. Dentro de la unidad encontrara una etiqueta indicando la posición de la SIM Card. Una vez colocada para removerla, presiónela y retírela.





3. Una vez fijada la SIM Card coloque la batería como se muestra en la imagen. Empujar la batería de tal manera que la misma quede bien alojada. Recuerde que la batería posee una traba que impide que la SIM Card se salga de su slot.



4. Para fijar la tapa alinear la misma con las guías como se muestra en la imagen. Asegúrese de hacer presión para abajo con el pulgar para lograr que la guía **A** entre en el zócalo.

Conectores y panel de control.

5. Siempre asegúrese de haber insertado bien los cables. En el caso del puerto LAN y telefónico deberá escuchar un “clic” indicando que la traba aseguro con éxito el cable a la unidad.




6. Para alimentar el equipo inserte el conector del cargador y haga presión hacia adentro hasta que el mismo haga tope.




7. El panel de control del equipo posee 4 teclas de navegación y un display donde se visualiza por ejemplo, el estado actual de la terminal, el nivel de señal y el estado de carga de la batería


Apunte y registraci3n.




1. Presione el interruptor de encendido y espere unos segundos hasta visualizar la presentaci3n en pantalla.




2. Evitar usar la posici3n almacenada. Ordenar a la terminal adquirir nueva posici3n. Seleccionar esta opci3n mediante las teclas de navegaci3n.




3. Esperar mientras se completa el proceso de adquisici3n de una nueva posici3n.




4. Al cabo de un minuto se tendr3 la posici3n actualizada en la terminal.



5. Un valor de elevaci3n y azimut aparecer3 en pantalla. Orientar la terminal usando la brújula y una escala graduada en grados en la base, luego presione "enter"




6. Una seńal sonora y una barra de nivel de seńal graduada en dBHz le indicaran la intensidad de seńal mientras se realizan las correcciones. Mover suavemente la base hasta alcanzar un nivel mńimo recomendado de 50dB. Luego pulsar "enter".



7. Al cabo de un minuto aproximadamente se visualizara en la pantalla de la terminal la leyenda "Inmarsat BGAN" indicando que quedo registrado en la red BGAN.

Acceso al servicio de Internet.

1. Conectar y asegurar el cable de red provisto por TESACOM al puerto LAN de la terminal y de la computadora. Configurar la obtención de IP y DNS Automáticamente.



3. Autenticar usuario y contraseña.
Usuario: **sabre1** / Contraseña: **wideye**



2. Abrir el explorador de Internet y en la barra de direcciones ingresar la dirección IP **192.168.1.35**



4. Hacer un clic sobre el icono “Data” y luego un clic sobre **<Activate Default Profile>**, observar la barra de progreso y cuando ésta finalice la terminal quedara lista para aplicaciones de datos. Una vez conectado se debe visualizar el nombre del APN xantic.bgan.inmarsat.com



Acceso al servicio de voz.

- ⊕ ¿Como llamar a un abonado de telefonía fija?.

00 + Código de país + Código de área (sin 0) + N° de abonado + #

Ejemplo para llamar al número de atención al cliente de TESACOM:

00 + 54 + 11 + 41142222 + #

- ⊕ ¿Como llamar a un abonado de telefonía móvil?.

00 + Código de país + 9 + Código de área (sin 0) + N° de abonado (sin 15) + #

Ejemplo para llamar a un abonado de telefonía móvil:

00 + 54 + 9 + 11 + 3333333 + #

- ⊕ ¿Como llamar a un abonado de Inmarsat BGAN?.

00 + 870 + N° de abonado Inmarsat (9 dígitos) + #

Ejemplo para llamar a un número de abonado de Inmarsat BGAN:

00 + 870 + 525663981 + #

- ⊕ ¿Como llamar a un abonado de Iridium?.

00 + 8816 + N° de abonado Iridium (8 dígitos) + #

Ejemplo para llamar a un número de abonado de Iridium:

00 + 8816 + 22335674 + #



RJ 11 / Puerto
teléfono



VOLUMEN

TECLA APAGADO

TECLA DE TONO

Solicitar tono de marcado con la tecla verde, ingresar el numero de destino con los formatos detallados e ingresar la tecla # para iniciar la conversación, para finalizar presionar la tecla roja.

5 Reglas fundamentales.

Por medio de las 5 reglas siguientes TESACOM garantiza una exitosa y eficiente calidad de servicio obteniendo el máximo rendimiento de una terminal BGAN.

- **Obtener siempre GPS:** recordar que es necesario la adquisición de la posición actual de la terminal ya que es un dato fundamental para que el proceso de registro a la red se realice exitosamente.
- **Nivel de señal:** El nivel de señal típico recomendado es de 50 dBHz. Registrarse con un valor inferior al recomendado puede ocasionar una disminución en la calidad del servicio de voz y datos. Para lograr un nivel de señal óptimo evitar todo tipo de obstáculo entre la terminal y el satélite (edificios, ventanas, personas, etc).
- **SIM Card:** Para poder registrarse a la red y tener acceso al servicio de voz y datos, la SIM Card debe estar colocada correctamente en la terminal, tiene que estar activa y la cuenta asociada a la misma debe tener crédito disponible.
- **Versiona de firmware:** Se recomienda que la terminal BGAN cuente con la última versión de firmware instalada, la misma se puede descargar desde el website <http://inmarsat.com/support/BGAN>
- **APN correcto:** El APN es el Acces Point Network y es el punto donde ingresa a Internet todo el tráfico de datos generado por el usuario. El nombre correcto del APN es **xantic.bgan.inmarsat.com** y puede ser verificado por medio del software LaunchPad disponible en el website de Inmarsat.